JINKHOME

JINK J22
使用手册

极窄铝合金推拉门锁 · Matter over Thread

Matter over Thread · 中文版 · V2.2

适用范围：对应型号及实际硬件配置。面板 357 × 41 × 55 mm；开孔按随锁模板执行。



使用前，先确认这些事项。

型号与功能

核对机身型号、供电和锁体。本册对应图示 J22 的指纹、密码和门卡配置；机械钥匙按所选配置提供。遥控器、联动和锁体设置仅在装有对应硬件且实际菜单提供时使用。

安装与首次使用

- 由具备门锁安装经验的人员按随货锁体图纸施工；确认门厚、框料、滑动方向、轨道、重叠区、把手净空和开孔。
- 调试时保持门打开，先验证门内机械开启，再验证门外各开锁方式。不要在尚未确认正常操作前关门。
- 部分出厂状态允许未录入的指纹、卡片或密码开门。安装后应初始化并录入管理员，完成验证后再投入使用。
- 保留机械钥匙，并放在门外安全可取用的位置；勿将所有备用开启方式都留在室内。

基本按键

*	返回、退出或清除，按当前语音提示操作。
#	确认、继续或重播语音列表；门铃功能仅适用对应型号。

先设置管理员，再录入家人。

独立设置管理员

1. 安装正确电池并上电。中英或少语言版本按语音选择语言；多语言版本按语言菜单及对应语言代码设置。
2. 按 *，再按 #。若语音要求输入初始确认信息，输入 **000000#**。
3. 再次按 *、#，输入 **123456#**，按语音创建新的管理员密码。需要重复确认的版本，应输入两次相同的新密码并以 # 确认。
4. 完成后退出，再使用新管理员密码进入菜单，验证设置成功。出厂数字仅用于初始化，不作为日常密码。

再次进入功能菜单

*** → # → 当前管理员密码 → #**

进入后按语音选择：1 管理员；2 用户；3 遥控器；4 网络；5 联动；6 系统；7 锁体控制。可选菜单只在对应版本出现。

管理员子菜单

1. 选择 1，按语音录入管理员密码、卡片或指纹；只使用本机配备的方式。

录入与删除，先分清对象。

用户菜单：主菜单 2

1 录入密码、卡片或指纹

2 删除密码

3 删除卡片

4 删除指纹

在主菜单选择 2，按本机语音完成录入。输入密码时用 # 确认；卡片放在本机识别区，指纹按语音重复采集，直至提示完成。录入后保持门开启并逐项验证。

删除操作

本手册适用系统的普通用户删除通常按同一类别合并删除，例如“删除卡片”会删除全部普通用户卡片。操作前确认范围；不要把它当作只删某一张卡。

独立面板不提供管理员单条定点删除。单条管理仅在所选版本支持的管理工具中提供；Matter 家庭平台不必然能管理本地指纹、卡片或管理员信息。

把门锁加入 Matter 家庭。

Matter 是基于 IP 的智能家居连接标准。本册适用 JINK J22 的 Matter over Thread 版本，通过 Thread 网络接入兼容家庭平台。

JINK Matter 数字面板入口

进入菜单 → 4 网络 → 2 Matter → 1 配置网络

1. 先在所用平台准备兼容的 Matter 控制器。本型号还需兼容的 Thread 边界路由器；一台设备可承担两个角色。
2. 使门锁进入配网状态，在所选平台选择添加 Matter 配件，并使用本机的 Matter 设置码。不要公开或复制示例设置码。
3. 按平台提示完成添加，验证门锁状态与支持的控制。远程访问需要平台支持及联网条件。

清除 Matter 网络

进入菜单 → 4 网络 → 2 Matter → 2 清除网络

清除后如需重新使用，请重新配网。清除网络与恢复出厂是两个不同入口，操作前核对目标。

菜单编号以本机语音为准。本型号使用上述 Matter 入口；普通 Wi-Fi 路由器不能代替 Thread 边界路由器。

平台与可选联动。

Apple Home、Google Home、Amazon Alexa 与 Samsung SmartThings 是支持 Matter 门锁的平台示例。请核对所选平台、控制器、地区和软件版本的实际支持。可用控制以实际平台为准。

Google Home 的远程与语音开锁受其安全策略限制。Matter 接入不自动提供 Apple 家庭钥匙，也不把本地指纹、门卡或管理员资料同步到所有平台。

遥控器：主菜单 3

1. 选择 1 录入遥控器。带开/关锁键的遥控器按其配对方式长按开锁键；带独立配对键的遥控器按配对键。
2. 成功后验证开/关锁。选择 2 可删除遥控器；需要对应遥控硬件。

联动：主菜单 5

1 主机配对；2 从机配对；3 清除配对。若让 A 控制 B 开锁，A 为主机、B 为从机，双方需同时进入对应模式。仅支持联动的配置使用此功能。

官方平台资料

Apple Home ↗ · Google Home ↗ · Amazon Alexa ↗ · Samsung SmartThings ↗ · Matter ↗

系统设置与恢复出厂。

系统：主菜单 6

1. 时间设置
2. 语言设置
3. 音量设置
4. 常开设置
5. 电池选择
6. 恢复出厂设置

电池选择

根据实际电池选择：1 干电池；2 锂电池；3 自动检测。支持此菜单的版本默认自动检测。禁止给不可充电电池充电。

常开与锁体控制

常开功能开启后，支持此设置的半自动锁可在管理员开锁时，按本机提示使用亮起的 5 号键设置常开。锁体方向与运行时间等只由安装人员按配套锁体和本机系统设置。

从面板恢复出厂

菜单 → 6 系统 → 6 恢复出厂 → 按语音输入 000#

恢复出厂会清除门锁已录入的设置与用户资料。保持门打开，确认有备用开启方式，再执行；完成后重新设置管理员和配网。

实体复位键

长按本机复位键，听到要求输入确认码的语音后松开，再输入 000#。按键位置按对应型号标识核对；未指定统一按压秒数。

推拉门安装与适配。



面板、锁体与门框扣件

1. 从门外确认活动门扇、滑动方向和锁位，标记门内 / 门外面板。
2. 核对随货锁体、门框扣件、背距和开孔模板；不能只凭面板外观或锁体代码判断推拉门适配。
3. 按随货图纸固定锁体与前后面板，整理连线与连接片；不得套用其他锁体的斜舌换向或转动步骤。
4. 检查门扇全行程的滑动净空，尤其是重叠区、轨道和门框；面板、握把及连线不得碰撞或被夹。
5. 按电池仓标识供电；保持门开启，先测试内侧开启、备用方式和门外凭证，再测试与扣件配合。
6. 确认滑动与锁闭均正常，再关门使用；图中门景不是开孔或锁体结构图。

J22 为极窄铝合金推拉门锁。原厂通用资料中的 3585 / 4585 / 6085 代码及双舌换向图，不作为该推拉门配置的施工依据；以随货锁体、扣件和图纸为准。

供电、维护与使用检查。

按机身电池盒或随锁资料确认干电池 / 锂电池配置、数量与电压，再设置电池类型。不得仅根据同系列外观选择电池。USB 应急供电与电池充电分别按本机允许方式使用。

日常维护

- 不要在把手上悬挂物品。采集指纹时轻放手指，避免刮伤识别区。
- 保持传感器与键盘清洁干燥，避免清洁液进入缝隙；不可带电拆卸或强行调整锁体。
- 收到低电量提示及时更换同规格电池或给对应可充电电池充电；注意正负极，不混用新旧、电量或类型不同的电池。
- 安装或复位后，在开门状态逐项测试门内开启、机械钥匙和已录入的开锁方式，再验证配网。

无法开门或配网失败时

先用已确认可用的备用方式进入。检查电池、门体阻力、管理员信息和平台连接条件；不要反复强行转动把手。需要协助时提供型号、锁体照片、故障现象及软件版本，不公开密码、指纹或 Matter 设置码。

售后安排按购买凭证与 JINK 确认的服务条款执行。联系：matter@jinkhome.com

技术参数与连接版本。

门型	极窄铝合金推拉门；按锁体与图纸确认
面板尺寸	357 × 41 × 55 mm
门厚	38-50 mm，配合门型核对
供电	按本机电池盒标识
指纹容量（对应版本）	≤100
卡片容量（对应版本）	≤100
密码容量	≤100
工作温度	–10-60 °C
相对湿度	20-93% RH
Matter 连接	Matter over Thread

按本册适配结构和所选配置核对。可选生物识别容量仅适用于装有对应传感器的版本。连接方式按机身标识核对，Matter 支持不代表各平台提供所有功能。